



MasterMind • Tech
Master the Future

PartyStop



Übersicht

Unser System PartyStop bekämpft Lärmprobleme und Partys an der Wurzel. Es wird in den Stromkasten Ihrer Immobilie integriert und unterbricht die Stromversorgung einzelner Räume oder Bereiche automatisch, sobald ein unangemessenes Lärmniveau erkannt wird.

Einmalzahlung ohne wiederkehrende Gebühren

Kostenloses Online-Onboarding, Wartung, Software-Updates und offizielle Garantie.

Installationshinweise

- 1. Stromeingang 5 V – 12 V; 1 A:** Inklusive Netzadapter. Es ist möglich, den Eingang direkt an eine andere Steckdose mit 5 V – 12 V; 1 A anzuschließen.
- 2. Stromeingang 220 V AC:** Dieser Eingang wird an den Ausgang des Leitungsschutzschalters der Räume angeschlossen, die Sie mit PartyStop steuern möchten. PartyStop hat eine Abschaltkapazität von 16 A.
- 3. Stromausgang 220 V AC:** Dieser Ausgang wird mit den elektrischen Leitungen der Installation verbunden, die zuvor direkt an den PIA angeschlossen waren.

Empfehlungen

- 1.** PartyStop im Beleuchtungskreis und/oder an ausgewählten Steckdosen (max. 16 A) installieren.
- 2.** Hire an electrician to beauftragen Sie einen Elektriker mit der Installation. Die Installationsdauer sollte unter 30 Minuten liegen.
- 3.** Gäste über die Nutzung von PartyStop informieren.

